緊急ブザーを利用する

外出先で急に体調に異変が起きたときなどに、ブザーを鳴らして周囲に伝えることができます。また、あらかじめ登録しておいた相手（緊急連絡先）に自動的に電話をかけたり、現在位置をメールで伝えたりすることができます。

緊急ブザーを鳴らす／止める

緊急ブザーを鳴らすときは、本機背面の緊急ブザースイッチを左にスライドします。

・緊急ブザーを止めるときは、緊急ブザースイッチを右にスライドします。
・緊急ブザーの音量は調節できません。また、マナーモード設定中でも鳴ります。
・本機の電源を切っているときや、本機の起動中／終了中は、緊急ブザーは鳴りません。
・耳元などで緊急ブザーを鳴らさないでください。耳に影響を与える可能性があります。
・緊急ブザーは、犯罪防止や安全を保証するものではありません。

緊急連絡先を登録する

緊急ブザーを鳴らしたときに、電話やメールで連絡する相手を登録します。

・あらかじめ、登録する相手を電話帳に登録しておいてください。
・緊急連絡先に「110」、「118」、「119」の緊急通報番号は登録できません。

1

ホーム画面で「便利機能」の 開く ➔ （設定）

設定画面が表示されます。

2

安心機能 ➔ 緊急ブザー

緊急ブザー画面が表示されます。

3

登録者への連絡 に「 ☑ 」が表示されていることを確認

・「 ☑ 」が表示されていないときは、 登録者への連絡 を押し込み、表示させてください。

4

1番目の登録 ➔ 電話帳から選ぶ

5

はい

電話帳画面が表示されます。

6

登録する相手を押し込み

緊急連絡先として登録されます。

緊急ブザーを鳴らしたときの動作

緊急ブザーを鳴らすと、約10秒後に自動的に緊急連絡先へ電話を発信します。また、現在の場所と緊急であることを知らせるメールが、自動的に緊急連絡先へ送信されます。

・相手が電話を受けると、緊急ブザーは止まります。緊急ブザーが止まったあとで、お話しください。
・緊急連絡先に電話番号だけが登録されているときは、電話番号を宛先として、メールを送信します。
・緊急ブザーを鳴らしてから10秒以内に止めたときは、電話発信やメール送信は行われません。

緊急ブザー利用時の操作

緊急ブザーが鳴らないようにする

緊急ブザー画面で 緊急ブザーを鳴らす （ ☐ 表示）

緊急連絡先を解除する

緊急ブザー画面で 1番目の登録 ／ 2番目の登録 → 登録を解除する → はい

緊急連絡先への連絡を行わないようにする

緊急ブザー画面で 登録者への連絡 （ ☐ 表示）

緊急ブザー利用時のご注意

緊急連絡先を電話帳から登録したとき、電話帳の情報を変更したり、削除したりしても、緊急連絡先の登録内容には反映されません。このときは、緊急連絡先の登録をやり直してください。